WiFi & RF

VD3(WT)

3键WiFi & RF RGB LED控制器

- WiFi & RF 3通道恒压RGB LED控制器。
- 涂鸦智能APP云控制,支持开/关,RGB颜色,亮度调节,延时开/关灯,定时运行,场景编辑和音乐播放功能。
- 语音控制,支持亚马逊Alexa,谷歌Assistant,天猫精灵和小度智能音箱。
- 三键实现开/关,模式和颜色调节。
- 可选配RF 2.4G单区或多区RGB遥控器使用。
- 256级0-100%平滑调光,无闪烁。
- 内置10种动态模式,包括跳变和渐变。




C € RoHS emc RED


技术参数

输入和输出		调光参数	调光参数		安全和EMC	
输入电压	5-24VDC	输入信号	WiFi + RF 2.4GHz + 3键	EMC标准(EMC)	ETSLEN 301 489-1 V2.2.3 ETSLEN 301 489-17 V3.2 4	
输出电压	5-24VDC	遥控距离	30m(空旷无障碍)			
输出电流	3CH, 1.5A/CH	调光等级	256级	安全标准	EN 61348-1:2015+A1:2021 EN 61348-2-13:2014+A1:2017	
输出功率	22.5W@5V 54W@12V 108W@24V	调光范围	0-100%	 无线设备(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2	
		调光曲线	对数		CE,EMC,RED	
环境		PWM频率	2KHz(默认)	包装		
工作温度	Ta: -30 °C ~ +50 °C	质保	5年	包装尺寸	120 x 43 x 27mm(长x宽x高)	
外壳最高温度	Tc: +85°C	保护	过热	毛重	0.013kg	

尺寸




接线图



注意:

- 1. 同时按住(⑤)和(ⓒ)键2秒,输出LED灯闪烁3次,切换0.5秒和3秒开关渐变时间。
- 2. 同时按住(⑥), (⑤) 和 (⑥) 键2秒, 输出LED灯闪烁多次, 切换 "GRB" (闪烁 1次), "RGB" (闪烁 2次), "BRG" (闪烁 3次) 和 "BGR" (闪烁 4次) 输出顺序,默认为GRB顺序。

系统连接图



- 2. 请检查WiFi路由器网络是否在2.4G频段,5G频段不可用,请不要隐藏您的路由器网络。
- 3. 请保持VD3(VVT)控制器与路由器之间的距离足够近,并检查VViFi信号。
- 4. WiFi信号强度检测:打开设备主界面,点击 Z进入设备界面,点击"检查设备网络"进行检测。

按键功能

(Q) : 开启/关闭灯光。

(☀) :短按顺序切换24种静态RGB颜色,长按1-6秒连续256级亮度调节。

: 短按顺序切换10种动态变化模式,长按2秒调节速度,10个等级。

动态模式列表:

序号	名称	序号	名称
1	RGB 跳变	6	RGB渐明渐暗
2	RGB 渐变	7	红色渐明渐暗
3	六彩跳变	8	绿色渐明渐暗
4	六彩渐变	9	蓝色渐明渐暗
5	黄青紫渐变	10	白色渐明渐暗

涂鸦智能APP网络连接

请根据您所在区域下载相应的涂鸦/智慧生活APP。

同时长按(⑤)和(⑥)键2秒:

清除之前的网络连接,进入Smart配置模式,输出LED灯闪烁10次。



清除之前的网络连接,进入AP配置模式,输出LED灯闪烁5次。 如果Smart配置模式连接网络失败,请尝试使用AP配置模式。





涂鸦 APP

连续开关5次(一关一开算一次),也可以清除之前的网络连接,进入Smart配置模式,输出LED灯闪烁10次。

如果涂鸦智能APP网络连接成功,输出LED灯停止闪烁。 在涂鸦智能APP中,你可以找到RGBc设备。

涂鸦智能APP界面



白光界面

触摸亮度条,先得到RGB混白, 然后调节白光亮度。



彩色界面


触摸色盘调节静态RGB颜色。 触摸亮度条调节颜色亮度。



场景界面

1-4场景是静态颜色, 这些场景的颜色可以编辑。

5-8场景是动态变化模式, 如绿色渐明渐暗, RGB跳变,6色跳变,6色渐变。





音乐、计时器、时间表

音乐播放可以使用智能手机音乐播放器或 麦克风作为音乐信号输出。

定时,可以添加多个定时器, 根据不同的时间来开启或关闭灯光。

倒计时,设置在未来24小时内自动开启或 关闭灯光。

配对遥控器(可选)

用户可以选择两种配对/删除方式:

使用(③)和(⊙)按键

同时按住(③)和(①)键2秒,输出LED灯闪烁2次。 立即短按单区遥控器上的开/关键, 或多区遥控器上的分区键。 输出LED灯闪烁3次表示配对成功。

删除:

同时按住(③)和(⑤)键5秒,删除所有配对, 输出LED灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。

使用上电配对


配对:

断电,上电;再断电,上电。 立即短按单区遥控器上的开/关键, 或多区遥控器上的分区键,快速按3次。 输出LED灯闪烁3次表示配对成功。

删除:

断电,上电;再断电,上电。 立即短按单区遥控器上的开/关键, 或多区遥控器上的分区键,快速按5次。 输出LED灯闪烁5次表示所有配对的遥控器己全部删除。

调光曲线



包装清单





说明书 1份



(长12厘米) 1 个



4针排插 1个